

最新车库门遥控器对码方法

一、施普雷特 S60：待机显示[5P]的；（两位数码管显示）HCS301/433M

- (1)按下"P"键约 3 秒钟，LED 数码管闪烁显示"1"，松开按键。
- (2)短按"P"键 5 下，当出现“LE”时按"+"键，会出现"L"时，短按遥控器任意按键，"L"会作出慢闪烁反应，再按重复遥控器按键，"L"快闪，表示遥控器对码成功。
- (3)短按 P 键保存退出，出现"5P"时，遥控可用
- (4)特别注意：在操作中显示屏不可乱按+"-键，会影响到车库门的正常使用。
- (5)清码操作：在第 2 步出现数码管出现“LE”时，按"-键，会出现"E"快闪，表示清码成功。

二、施普雷特 S66：待机显示[-]的；（一位数码管显示）HCS301/433M

- (1)直接按下"P"键 7 下，LED 数码管闪烁显示"L"，松开按键。
- (2)短按"+"键，"L"会慢慢的闪，按遥控器任意按键，"L"会慢闪烁速率加快，再按重复遥控器按键，"L"快闪，表示遥控器对码成功。
- (3)按 P 键保存退出，出现"5P"时，遥控可用
- (4)特别注意：在操作中显示屏不可乱按+"-键，会影响到车库门的正常使用。
- (5)清码操作：在第 2 步出现数码管出现“LE”时，按"-键，会出现"E"快闪，表示清码成功。

三、S80 老施普雷：HCS301/433M

电机侧面打开有一对码按键，按一下，对码灯亮起，按遥控器任意按键，对码灯快闪，表示对码学习成功。

四、韦斯顿：EV1527/304/433M

- 1、打开外壳
- 2、线路板上共有 5 个红灯和一个按钮。
- 3、按键按 4 下第四个红灯亮起长按后按键，五个灯全部亮起。
- 4、按遥控按键对码。学习成功。

五、杜亚：2W-8/433M

- 1、按盒内对码键，绿灯慢闪。
- 2、再按一下侧面三个按键中间的“停”键，绿灯常亮。
- 3、按下遥控器的上升按键，绿灯快闪，表示对码成功。
- 4、清码如下；

同时按下接收的停止键和下行键 6 秒左右，绿灯常亮后灭松手，全部删除。

六、中天 600N：EV1527/184/433M

- 1、打开外壳
- 2、线路板上有 1 个红灯和一个“对码键”按钮。
- 3、对码：按下对码按键约 2 秒，红灯亮起松开，按遥控器左边“上锁键”对码，红灯快闪，对码成功。
- 4、消码：按住对码键约 6 秒至指示灯熄灭，消码完成。

七、中天 800N(博达的一样): HCS101/433M&EV1527/184/433M

长按 P 键约 5-6 秒, 直至 7 号灯闪亮(此状况下可以进行对码、消码操作)

1、消码: 按 "-" 号键 3 秒钟左右, 7 号灯由闪亮到熄灭, 松开按键后, 待 7 号灯再闪亮, 消码成功。

2、对码: 7 号灯闪亮时, 按 "+" 号键一下, 7 号灯由闪亮变为常亮, 再按遥控器操作键一下, 7 号灯由常亮变为闪亮, 按 P 键保存, 对码成功。

八、德国马克: HCS301/433M

1、电机英文名称: MARANTECM

2、主机上共 8 个灯红灯、三个按键: "+", "-", "P"。

3、长按 P 键灯全亮, 连续按到 7 号灯亮。

4、按遥控器, 学习成功。

5、再按 P 键退出, 类似于中天 800。

九、佳禾(极速): HCS101/433M

1、有四个按键 K1 K2 K3 K4。

2、按 K4, 数码管右下角的小数点亮起, 按遥控器对码, 小数点快闪对码成功。

十、门人: HCS101/433M

后盖打开后, 线路板内有: "遥控键"或"对码键"直接按下对码灯亮, 按遥控器进行对码学习。

十一、霍斯 350MHz: HCS301/433M

电机外部共有 4 个按键分别是 "+" "-" "P" "S" 遥控对码按 "S" 键数码管右下角的小数点亮起, 再按遥控就会听到翁响声。对码成功。

十二、莱特: EV1527/184/315M& EV1527/624/433M

电机后面或灯罩内有一个按键。按一下进行学习。

十三、玛斯特: HCS301/433M 电机后有一个红色按键, 按一下进行学习。

十四、索玛、枫叶、理想, 巨光, 驰豹, 森玛, 昌顺, 新奥诺: 学习都是用电机里的学习按键进行学习。

十五、美国力马: 早期电机后面有一个大的绿色按键, 将其按下, 进行学习。(按新遥控器两下)现在电机后面有一个红色的按键, 将其按下, 进行学习。(按新遥控器两下)

十六、老(新)奥诺: 主机壳圆形(黑色\白色为老; 兰色为新), 标志: "OMNER", 原手柄别克形, 左下脚按键字母 "R". 主机位置两键分别是发射学习键和距离学习键, 要增加手柄请按发射学习设置. 学习方式为: 5 秒钟内按发射学习键两下, 一米外按遥控器任意键两次, 学习指示灯闪 3 次, 学习成功. 再增加, 再按学习键一次, 按遥控器. 顺次最多能配 8 只手柄。

十七、固得一代: 两位数码管显示屏, 点按主机右下对码键, 右位数码管闪显示一下 "0", 此时按下遥控器任意按键两次, 即可对码成功。

清码方法, 按住对码键不松手, 直到右位数码管 "0" 熄灭。

十八、巨光 1(焊码 PT2262\310M), 巨光 2(滚动码 HCS301\315M), 巨光 3(学习码

1527\204\433M)

巨光 2 学习方法；打开电机外壳，里面大电路板上的小电路板有一对码按键和一个 LED 灯，按下对码键，对码灯亮起，按遥控器两下 OK

巨光 3 学习方法；有一专用对码按键，按下对码键再按两下遥控器即可。

十九、进口索玛绿灯/红灯

电机上的 CODE 键，即为对码键；其上下各有 1 个 LED 灯，对码和清码操作都在下 LED 完成；根据颜色区分，绿灯=434M(称为索玛绿灯)，红灯=868M(称为索玛红灯)

(1)学习方法：点按 CODE 键，须下 LED 灯亮起，然后按 1 下遥控器，LED 灯快闪，即对码成功。**特别注意，如果对码遥控器个数超限，再对码，下 LED 无反映，不能理解为遥控器问题，须全清码即可。**

(2)清码单个遥控器，按住 CODE 键直至下 LED 灯闪亮，松开按键，再按 1 下需要清码的遥控，下 LED 灯熄灭即可。

(3)清码所有遥控器，按住 CODE 键不松手，下 LED 灯由-常亮-闪亮-常亮-上下 LED 灯同时亮起，松开按键，上下 LED 灯同时熄灭即可。

灯泡一直闪烁解决办法：先把门开到底，然后再关到底，联系操作两次

二十、浮邦(单按键主板)

(1)增加遥控器配对方法:点按设置键 3 次，LED 灯快闪，按 1 下新遥控器，听到长鸣一声，即配对成功。按置键 1 次保存退出。

(2)全清遥控器重新配对方法，点按设置键 2 次，LED 灯常亮，按 1 下新遥控器（**如重复按遥控器则会进入短程调节**），听到长鸣一声，即配对成功，依次输入其他遥控器。输入完后，按设置键 2 次保存退出。

正在不断更新中、、、欢迎各位转载，专业车库遥控器生产 www.winfei.com
TEL:0755-29660689\15989310185